



## Kurzanleitung PhoneVoice

---

### Einrichtung

Mit Hilfe dieser Anleitung können Sie mit den PhoneVoice zertifizierten Endgeräten arbeiten. Zusätzlich werden über ein Sprach-Dialog weitere Anweisungen für die jeweiligen Funktionen angesagt.

**8801** Systemnummer Melden Sie sich bei einem Telefon mit einer Nebenstelle an

**8802** Systemnummer Melden Sie sich von einem Telefon mit einer Nebenstelle ab

8805 Systemnummer Erstellen Sie eine Audio-Aufzeichnung

**8806** Systemnummer Eine andere Nebenstelle abhören

8810 Systemnummer IVR-Menü für das Einstellen von externen Weiterleitungen Nebenstellen

**8811** Systemnummer Mithilfe von Multi-Login bei einem Telefon mit einer Nebenstelle anmelden

**8812** Systemnummer Mithilfe von Multi-Login von einem Telefon mit einer Nebenstelle abmelden

8813 Systemnummer Betreten Sie eine Warteschleife mit einer Nebenstelle

**8814** Systemnummer Verlassen Sie eine Warteschleife mit einer Nebenstelle

8815 Systemnummer Zeitkonfigurationsmanagement

**8830** Systemnummer Anruf parken (für Übernahme von einem anderen Telefon)

**8880** Systemnummer Voicemail-Management (Abhören & Aufzeichnen)

Sollte sich die Software Ihres Tischgerätes tatsächlich mal verschlucken, können Sie die „OK Taste“ ca. 8 Sekunden lang gedrückt halten. Ihr Telefon macht nun ein Reset über einige Minuten und fährt dann wieder in einen funktionsfähigen Zustand hoch.