

Einstellung Gigaset Basisstation N510

Verfasser: Andre Urbanek Datum: 23.12.2016



1 Einleitung

Mit Hilfe dieser Anleitung können Sie die Gigaset Basisstation komplett einrichten. Es wird erklärt wie Sie Handgeräte anmelden und wie die Kanäle eingestellt werden müssen. Zusätzlich werden noch weitere Einstellungen erklärt.

2 Handgeräte anmelden

Um das Handgerät an der Basis anmelden zu können, müssen sich die Geräte in Reichweite zu einander befinden. Wenn dies der Fall ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Menü des Handgerätes
- Gehen Sie zum Punkt "Einstellungen"
- Gehen Sie zum Punkt "Handset"
- Gehen Sie zu "Handset registrieren"
- Geben Sie den PIN der Basisstation ein (Standard 0000)
- Bevor Sie "OK" drücken, setzen Sie bitte die Basisstation in den Registrierungs-Modus.
 - o Dazu halten Sie den Knopf auf der Vorderseite der Basisstation für ca. 5 Sekunden gedrückt.
 - Um sicher zu gehen das sich die Basisstation im Registrierungs-Modus befindet, können Sie den Vorgang wiederholen.
- Drücken Sie nun auf dem Handgerät auf "OK"

Wenn alles gut gelaufen ist, dann ist das Handgerät nun auf der Basisstation registriert.

Übrigens gibt es Geräte die eine Schnellzugriffstaste haben und das Gerät direkt beim Bootvorgang zum Registrierungsbildschirm leitet. Dies ist natürlich der einfachere und schnellere Weg um das Gerät an der Basis anzumelden, da Sie nicht erst durch das ganze Menü des Handgerätes müssen.

Achten Sie bitte darauf, dass sich die Basis im Registrierungs-Modus befindet bevor Sie fortfahren.



3 Einstellung der Basisstation

3.1 Einloggen auf der Basis

Nachdem das Handgerät an der Basis angemeldet ist, können Sie nun die lokale IP-Adresse der Basis über das Handgerät abfragen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Menü des Handgeräts
- Gehen Sie auf "Einstellungen" oder "System
- Gehen Sie auf den Punkt "Basis"
- Gehen Sie auf den Punkt "Lokales Netzwerk"

Hier finden Sie die IP-Adresse der Basis. Geben Sie die IP-Adresse in einem Webbrowser ein um zur Login-Seite der Basis zu gelangen. Die Standard-PIN der Basis 0000. Nach dem Login erhalten Sie eine Sicherheitsmeldung mit der Aufforderung den PIN zu ändern. Ignorieren Sie diesen Hinweis erstmal. Darauf kommen wir später noch zurück. Nach einem Klick auf "OK" sind Sie auf der Basis eingeloggt.

3.2 Aktivieren der Verbindungen

Nachdem Sie nun auf der Basis eingeloggt sind, beginnen wir mit der Einstellung der Basis.

	510 IP PRO	
Home	Settings Status	Log Off
IP Configuration	Address Assignment	?
Telephony	IP address type:	Obtained automatically
E-Info Services		192. 168. 002. 002
Online Directory		255 . 255 . 255 . 000
Phonebook Transfer		192. 168. 002. 001
Management		192 . 168 . 002 . 001
		Show Advanced Settings
		Ext. Convol
		Set Cancer

Klicken Sie auf den Reiter "Einstellungen" und Sie erhalten folgende Anzeige:



Hier wählen Sie dann den Punkt "Telefonie" aus. Wenn Sie nur ein Mobilteil haben, aktivieren Sie hier nur die erste Verbindung. Wenn Sie mehrere Mobilteile verwenden, müssen dementsprechend auch mehrere Verbindungen eingerichtet werden. Die Verbindungen werden durch setzen des Häkchens aktiviert.

Als Beispiel wird hier nur erstmal ein Gerät an der Basis eingerichtet.

Ihr Bildschirm sollte nun wie folgt aussehen:

Gigaset N51	10 IP PRO						
Home	Settings	Status					Log Off
IP Configuration Telephony		IP Connections	Name	Status	Active		?
Connections Audio			IP1 Other Provider	Registration failed		Edit	
Number Assignment Call Divert			IP2 Other Provider	Disabled		Edit	
Dialling Plans Network Mailboxes			IP3 Other Provider	Disabled		Edit	
Security Advanced VoIP Setting	<u>js</u>	4.	IP4 Other Provider	Disabled		Edit	
E-Mail Info Services			IP5 Other Provider	Disabled		Edit	
Online Directory Phonebook Transfer			IP6 Other Provider	Disabled		Edit	
Management							

Im Status sehen Sie vorläufig noch die Meldung "Registrierung fehlgeschlagen", da die Verbindung zwar aktiviert ist, allerdings noch nicht konfiguriert ist.

3.3 Konfiguration der Verbindung

Nun da die Verbindung aktiviert wurde, können wir mit der Konfiguration der Verbindung fortfahren. Hierzu sind erstmal ein paar vorbereitende Schritte notwendig. Damit das Mobilteil unter myVoice funktioniert, muss erst ein myVoice Kanal im Operator erstellt werden.

Beachten Sie bitte das es nach der Einrichtung des Kanals bis zu 10 Minuten dauern kann, bis dieser Kanal auch tatsächlich funktioniert.

Nachdem der Kanal eingerichtet wurde, können wir mit der Konfiguration der Verbindung fortfahren. Hierzu klicken Sie auf den Button "Bearbeiten" hinter der aktivierten Verbindung.



Um alle Einstellungen dort sehen zu können, klicken Sie bitte auf den Button "Zeige erweiterte Einstellungen". Wenn alles gut gegangen ist, sehen Sie folgendes Bild auf der nächsten Seite:

Gigaset N510 IP PR	80		
Home Set	tings Status		Log Off
IP Configuration Telephony	1. IP Connection	Assign a connection name or actual phone number for	?
Connections Audio	Connection Name or	identification.	
Number Assignment Call Divert	Number: Profile Download		
Dialling Plans Network Mailboxes	Provider.	Other Provider Select VolP Provider	
Security Advanced VoIP Settings	Profile Version Personal Provider Data		
E-Mail Info Services	Authentication name:		
Online Directory	Authentication password:		
Phonebook Transfer	Username:		
management	Display name:		
		Hide Advanced Settings	
	General data of your service provider		
	Domain:		
	Proxy server address:		
	Proxy server port:	5060	
	Registration server:		
	Registration server port:	5060	
	Registration refresh time:	180 sec	
	Network data for your service provider		
	STUN enabled:	O Yes O No	
	STUN server address:		
	STUN server port:	3478	
	STUN refresh time:	240 sec	
	NAT refresh time:	20 sec	
	Outbound proxy mode:	🔍 Always 🔍 Automatic 🔍 Never	
	Outbound server address:		
	Outbound proxy port:	5060	
		Set Cancel Delete Connection	

Hier müssen nun folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Authentifizierungsname (Name des MV-Kanals)
- Authentifizierungspasswort (Passwort des MV-Kanals)
- Benutzername (Name des MV-Kanals)
- Domain (mv.phonevoice.de)



- Proxy Server Adresse (mv.phonevoice.de.)
- Registration Server muss der gleich wie der Proxyserver sein.
- Proxy Server Port (5080)
- Registration Server Port (5080)
- Registration Refresh Time (300)

Die Konfigurationsseite sollte wie folgt aussehen:

Home	Settings Status	٥٩ وما
IP Configuration	1 IP Connection	?
Telephony	AN A REPORT OF A	Accise a noncartine series or actual share or other for
Connections		Julign a connection name or actual phone number for identification.
Audio	Connection Name or	IP1
Number Assignment		
Call Divert	Profile Download	
Dailing Plans	Provider:	Other Provider Select VolP Provider
Security	Profile Version	
Advanced VoiP Settings	Personal Provider Data	
E-Mail	Authentication name	8512ma01
Info Services		
Online Directory	Automociation partimore	
Phonebook Transfer	Usemane:	6512mm401
Ananagaments	Display name:	
		Hide Advanced Settings
	General data of your	
	service provider	
	Domain	mv.phonevoice.de
	Proxy server address.	mv.phonevoice.de
	Proxy server port:	5080
	Registration server:	
	Registration server port.	5080
	Registration refresh time:	300 sec
	Network data for your	
	service provider	
	STUN enabled	O Yes O No
	STUN server address:	
	STUN server port.	3478
	STUN refresh time:	240 sec
	NAT refresh time:	20 sec
	Outbound proxy mode:	
		Aways C Automatic Anaver
	Culbound server address:	
	Outbound proxy port:	5050
		Set Cancel Delete Connection
	1	

Wenn die Einstellungen wie gezeigt vorgenommen wurden, klicken Sie bitte auf Speichern. Danach kommen Sie wieder zur vorherigen Übersicht der Verbindungen. Normalerweise werden Sie dann noch den Hinweis



"Registrierung fehlgeschlagen" sehen. In diesem Fall warten Sie ca. 10 Sekunden und laden Sie die Seite erneut. Ihnen wird dann die Verbindung als registriert angezeigt.

Führen Sie dann bitte einen Neustart der Basis aus.

Gigaset	N510 IP PRO						
Home	Settings	Status					Log Off
IP Configuration			Name	Status	Active		?
Connections		IP Connections					
Audio	_		IP1 Other Provider	Registered	V	Edit	
Call Divert	nı		IP2 Other Provider	Disabled		Edit	
Dialling Plans Network Mailboxes			IP3 Other Provider	Disabled		Edit	
Security Advanced VoIP Se	ttings	4.	IP4 Other Provider	Disabled		Edit	
E-Mail Info Services			IP5 Other Provider	Disabled		Edit	
Online Directory Phonebook Transfer		6.	IP6 Other Provider	Disabled		Edit	
Management							

Danach ist das Mobilteil einsatzbereit und Sie können sich über die 8801 an einer myVoice Nebenstelle anmelden. Wenn Sie nun mehrere Endgeräte mit verschiedenen Nebenstellen nutzen wollen, müssen Sie dementsprechend noch weitere Verbindungen mit weiteren Kanaldaten einrichten.

3.4 Mobilteile zuweisen

Wenn Sie nun verschiedene Mobilteile mit verschiedenen Nebenstellen verwenden wollen, wählen Sie bitte den Punkt "Rufnummern zuweisen" aus. Hier können Sie dann das Mobilteil mit einem Kanal verknüpfen. Falls Sie dies nicht durchführen, werden alle Endgeräte an einem Kanal angemeldet.

Um die Verknüpfung vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Home	Sett	tings	Status				Log Off
IP Configuration Telephony				Select the line for ou desk phone and eac	tgoing calls and al h handset.	so one or more lines for incoming calls for the	?
Connections			Handsets				
Audio			INT 1	Name INT 1			
Number Assignmen Call Divert				Connection	for outgoing calls	for incoming calls	
Dialling Plans				1mv17-730	٥		
Network Mailboxes				1mv18-731	•		
Security				1mr10 737			
Advanced VoIP Sett	ings			11111113-732			
E-Mail				1mv20-733	۲		
Info Services				Select line for each outgoing call	۲		
Online Directory					_		
Phonebook Transfer			INT 2	Name INT 2			
Management				Connection	for outgoing calls	for incoming calls	
				1mv17-730	•		
				1mv18-731	۲		
				1mv19-732	۲	•	
				1mv20-733	۲		
			INT 3	Name INT 3			
				Connection	for outgoing calls	for incoming calls	
				1mv17-730	۲		
				1mv18-731	۲		
				1mv19-732	٥		
				1mv20-733	•		
				Select line for each outgoing call	•		
			INT 4	Name INT 4			
				Connection	for outgoing calls	for incoming calls	
				1mv17-730	۲		
				1mv18-731	•		
				1mv19-732	•		
				1mi/20.722	~		
				1111/20-7-55	0	M	

Nun sind alle Mobilteile mit einem eigenen Kanal verknüpft und das Gigaset ist startklar.